

# Bedienungsanleitung für LogiVent®


Zur Reduzierung der Betriebskosten und Erhöhung der Wohnqualität wurde in Ihrer Wohnung das intelligente Lüftungssystem LogiVent eingebaut. Dieses stellt die Lüftung auf ein Optimum zwischen Lüftungswärmeverlusten und dem notwendigen Lüftungsbedarf, der für ein gesundes und hygienisches Wohnen unverzichtbar ist, ein und bietet darüber hinaus noch individuelle Eingriffsmöglichkeiten.

In den LogiVent-Lüftungstastern befinden sich Leuchtanzeigen, welche den aktuellen Betriebszustand der Lüftungsanlage anzeigen und eine interaktive Bedienung ermöglichen. Die Funktionsbereitschaft der Lüftungsanlage wird durch ein ständiges Leuchten oder rhythmisches Blinken der Anzeige signalisiert. Ist dies nicht der Fall, und die Leuchtanzeige ist ständig aus, ist die Lüftungsanlage außer Betrieb oder gestört. In diesem Fall ist eine Störungsmeldung weiterzuleiten. Ein ständiges Leuchten der Anzeige bedeutet, die Lüftungsanlage ist funktionsbereit und im Automatikbetrieb. Hierbei wird die Lüftung tagsüber jede Stunde für z.B. 5 Minuten zeitgesteuert eingeschaltet, was durch 3 x Blinken angezeigt wird.

Durch leichtes Drücken auf die **Mitte** des Lüftungstasters, was durch ein Verlöschen der Leuchtanzeige quittiert wird, können durch die Anzahl der Tasterbetätigungen (Drücken) folgende Betriebsarten gewählt werden. Hierbei wird durch die Leuchtanzeige die eingestellte Betriebsart mit der gleichen Anzahl von Blinkzeichen signalisiert.


## Bad:

- **Betätigen 1 x Drücken / Anzeige 1 x Blinken → Lüftungspause**  
Das Abluftventil bleibt für z.B. 30 Minuten oder bis zum Beenden der Raumbenutzung geschlossen. Durch Tasterbetätigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.
- **Betätigen 2 x Drücken / Anzeige 2 x Blinken → Dauerlüftung**  
Das Abluftventil bleibt bis zum Nachtbetrieb geöffnet. Durch Tasterbetätigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.
- **Betätigen 3 x Drücken / Anzeige 3 x Blinken → Automatikbetrieb**  
Das Abluftventil ist geöffnet, es wird gerade eine zeit-, helligkeits- oder feuchtegesteuerte Lüftung durchgeführt. Durch Tasterbetätigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.



## Küche:

- **Betätigen 1 x Drücken / Anzeige 1 x Blinken → Bedarfslüftung**  
Das Abluftventil wird für z.B. 30 Minuten geöffnet. Durch Tasterbetätigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.
- **Betätigen 2 x Drücken / Anzeige 2 x Blinken → Dauerlüftung**  
Das Abluftventil bleibt bis zum Nachtbetrieb geöffnet. Durch Tasterbetätigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.
- **Betätigen 3 x Drücken / Anzeige 3 x Blinken → Automatikbetrieb**  
Ist das Abluftventil geöffnet, wird gerade eine zeitgesteuerte Lüftung durchgeführt. Danach wird das Abluftventil wieder geschlossen. Durch Tasterbetätigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.



*Falls Sie der Meinung sind, dass Ihr Lüftungssystem nicht mehr so arbeitet, wie Sie es gewohnt sind, können Sie es durch 5x drücken in den Grundzustand zurücksetzen. Nachdem Sie das getan haben, sollten sich innerhalb des nächsten Tages bei normaler Weiterbenutzung wieder die gewohnten Funktionen eingestellt haben.*